

可拆卸型 BU-16系列锂电池是专门为
住友光纤熔接机**TYPE-82系列、T-81SE、
T-601系列**机器所设计。



规格	
型号 No.	BU-16
适用光纤熔接机	TYPE-82C、TYPE-82C-FA、TYPE-82M12、T-81SE、T-601系列
电池类别	锂电池
输出电压 (额定值)	10.8V
电池容量 (额定值)	6400mAh
电池容量显示	5档 LED显示
充电器 (选件)	BC-16 (含可选 AC 适配器 ADC-16)
电池寿命 (充放电次数)	标准 500 次
工作条件	-10°C ~ +50°C / 不结露
尺寸	82(W) x 122(L) x 22(H) mm
重量	约340g

■ 规格变更无预先通知

请注意以下几个要点，可以延长电池的使用寿命，并为熔接机提供更长的供电服务。
 最重要的一点是**避免电池在阳光下曝晒**，或者放在发热的机动车里（包括夏天把电池放在车的后备箱里），**高温使电池性能快速衰减**。



■ 温度规格

充电： 0 ~ +40°C

放电： -10 ~ +50°C

保存： -20 ~ +50°C (保存一个月以内)

-20 ~ +40°C (保存三个月以内)

-20 ~ +20°C (保存一年以内)

■ 电池使用寿命 (充电次数)

➢ “电池容量” 指熔接机能够在一次充电后熔接次数。

➢ “电池寿命” 指电池可以使用的总充放电次数。

总充放电次数的推算基准是满充电后，电池容量仍维持在原始容量的70%以上。

➢ 电池的使用寿命受使用方法、环境、设定和其他因素影响。

■ 定期使用电池

➢ 为了延长电池的使用寿命并保持电池指示灯的准确性，应该至少每三个月满充电一次。
 (100%充满后，再完全消耗掉电量)

➢ 如果暂时不使用熔接机，请将电池从熔接机中取出保管。